

FirePass 災害対策用 45日間限定ライセンス適用手順

F5ネットワークスジャパン株式会社

2011年3月



IT agility. Your way.

事前に準備するもの

- ❖ F5へ「災害対策用限定ライセンス」のための **Registration-key** (登録キー) 発行を依頼します

※今回、VE版のFirePassは対象から除外しております

- ❖ 今回のライセンスは、FirePassのシングル構成が基本となります。冗長構成時には、別途Fail Over用のライセンスも必要となります。冗長構成が必要な場合には、その旨もお知らせください。
- ❖ ライセンスサーバ(F5)への接続が可能なPCを準備します
- ❖ 念のため、FirePassの設定をバックアップします



ライセンス追加

- ❖ 1. 設定のバックアップ（詳細は、5ページ）
 - 1-1. FirePassへ管理者権限でログインします
 - 1-2. [デバイス管理] -> メンテナンス -> バックアップ/リストア

- ❖ 2. 現在ご利用のライセンス情報（詳細は、6ページ）
 - 2-1. FirePassへ管理者権限でログインします
 - 2-2. [デバイス管理] -> メンテナンス -> ライセンスを有効 -> ベース登録キー および追加購入した、モジュール登録キーの情報を控えます ※45日後に、元に戻す場合に必要となります

- ❖ 3. 限定ライセンス追加（詳細は、7ページから）
 - 3-1. FirePassへ管理者権限でログインします
 - 3-2. [デバイス管理] -> メンテナンス -> ライセンスを有効 -> ベース登録キー
 - 3-3. F5から入手した、Registration-keyを入力し、ライセンス追加



ライセンス追加確認および復元

❖ 4. ライセンス情報の確認

4-1. FirePassへ管理者権限でログインします

4-2. [デバイス管理] -> メンテナンス -> ライセンスを有効 -> 現在インストールされているライセンス -> “ここをクリックしてライセンスの詳細を表示” -> 「許可された同時接続」を確認します

❖ 5. 元のライセンス(購入済み)への復元

限定ライセンスは、ライセンスアクティベーションから45日間利用可能です

5-1. 復元方法は、3.の手順と同じ方法で、最初に控えて置いた、現在使用中(購入済み)の登録キーを使ってライセンスをインストールします

❖ <付録> 設定のリストア (詳細は、9ページ)

1. FirePassへ管理者権限でログインします


2. [デバイス管理] -> メンテナンス -> バックアップ/リストア



1. 設定のバックアップ

手順

- ① デバイス管理
- ② メンテナンス
- ③ バックアップ/リストア
- ④ 現在の設定のバックアップを作成
- ⑤ ファイルをダウンロード



2. 現在ご利用のライセンス情報

✦ 手順

- ① デバイス管理
- ② メンテナンス
- ③ ライセンスを有効
- ④ 「ベース登録キー」の情報を控える

※元のライセンスに戻す際に必要です

The screenshot displays the F5 management console interface. The left sidebar shows navigation options, with 'デバイス管理' (Device Management) highlighted. Under the 'メンテナンス' (Maintenance) section, 'ライセンスを有効' (Activate License) is selected. The main content area is titled 'デバイス管理: メンテナンス: ライセンスを有効'. It shows details for the currently installed license, including the license type (F5 Internal Product Development), dates, and serial number. Below this, the 'ライセンスを有効' (Activate License) section provides instructions and a form to request the license. The 'ベース登録キー' (Base Registration Key) field is highlighted with a red box and a circled '4'. The 'ライセンスをリクエスト' (Request License) button is also visible.



3. 限定ライセンス追加(1)

✦ 手順

登録キーの入力

- ① デバイス管理
- ② メンテナンス
- ③ ライセンスを有効
- ④ 「ベース登録キー」にF5から入手した45日間限定ライセンスを入力
- ⑤ 登録方法“手動”を選択し、「ライセンスをリクエスト」をクリック

The screenshot displays the F5 management console interface. The left sidebar contains navigation options, with 'デバイス管理' (Device Management) selected and circled in red (1). Under 'メンテナンス' (Maintenance), 'ライセンスを有効' (Activate License) is highlighted with a red box and circled in red (3). The main content area shows the 'ライセンスを有効' (Activate License) section. The 'ベース登録キー' (Base Registration Key) field is populated with the key 'N146-5620-4911-8579-9869-3557188' and circled in red (4). The '登録方法' (Registration Method) is set to '手動' (Manual) and circled in red (5). A 'ライセンスをリクエスト' (Request License) button is located at the bottom of the form.



3. 限定ライセンス追加(2)

The screenshot shows the F5 Product Licensing web interface. The 'Licenses' section is active, displaying a table with columns for 'License Key', 'License Server', and 'License File'. The '70999 Dossier' row is highlighted with a red box and a circled '6'. The 'License Server' row is highlighted with a red box and a circled '7'. The 'License File' row is highlighted with a red box and a circled '10'. A red box labeled '11' highlights the 'License File' column header. Below the table, a 'Download License' button is highlighted with a red box and a circled '11'. Below the main interface, a 'Product Licensing' window is open, showing the 'Activate F5 Product' page. The 'Download License' button is highlighted with a red box and a circled '8'. The license key area is highlighted with a red box and a circled '9'. The license key text is as follows:

```

#
# FirePass Product License File
# DO NOT EDIT THIS FILE!!
#
# Install this file from the FirePass Web Admin Console under
# "Device Management/Maintenance/Activate License".
#
# Technical Support:
# Web: tech.f5.com
# Phone: (204) 272-6888
# Fax: (204) 272-6802
# Email (support): support@f5.com
# aak@f5.com
#
# Warning: Changing the system time while this system is running
# with a time-limited license may make the system unusable.
#
# Usage: Evaluation
#
# Only the specific user referenced above is allowed. Any other user is prohibited.
#
# Vendor: F5 Networks, Inc.
#
# Module List
#
# active module: EB-VX-EVAL-985H500P-6316USG10 Application Controller[EE]
# Mobile Adapter[EE] Terminal Server Adapter[EE] Anti-DDoS[EE] InSpaace
# optional module: EE Host Adapter
#
# License Tokens for Module EB-VX-EVAL-985H500P-6316USG10:
    
```

手順

ライセンスファイルのインストール

- ⑥ プロダクトDossierをコピー
- ⑦ ライセンスサーバへアクセス
- ⑧ コピーしたDossierを貼付け後 Next>
- ⑨ ライセンスファイルが表示され、ファイルの内容をすべてコピー
- ⑩ コピーしたライセンスファイルを FirePassの「ライセンスファイル」に貼付け
- ⑪ 最後に、「ライセンスをインストール」をクリック

サービスに影響無い時間帯での実施を推奨します。



<付録> 設定のリストア

必要な場合、バックアップした設定ファイルを使ってリストアしてください

手順

- ① デバイス管理
- ② メンテナンス
- ③ バックアップ/リストア
- ④ “以前のバックアップからFirePassコントローラの設定をリストア”にて、バックアップファイルを選択
- ⑤ 保存した設定をリストア をクリックし、画面に従い実行する

The screenshot shows the F5 management console interface. The left sidebar contains a navigation menu with the following items: ようこそ, 設定, 現在の設定, ネットワーク, メンテナンス (2), バックアップ/リストア (3), ログ, アカウントテイング, オンラインアップデート, サービス再起動, トラブルシューティングツール, ユーザセッションロックアウト, クライアントダウンロード, モニタリング, セキュリティ, デバイス管理 (1), ファイルオーバ, ネットワークアクセス, アプリケーションアクセス, ポータルアクセス, ユーザ, レポート. The main content area is titled 'バックアップ/リストア' and contains the following text: 'バックアップ', '現在の設定のバックアップを作成', '現在の設定とログメッセージのバックアップを作成', '夜間にバックアップを実行', '以前のバックアップからFirePassコントローラの設定をリストア', and a '参照...' button (4). Below this is a '保存した設定をリストア' button (5).





®

IT agility. Your way.